

Руководство по конфигурированию интерфейсной части цифровых датчиков серии ZET7xxx

.........

000 «ЭТМС»

Оглавление

1	По,	дготовка к конфигурированию	3
	1.1.	Подключение цифровых датчиков	3
	1.2.	Работа с программой «Диспетчер устройств»	4
2	Has	значение и состав вкладок для конфигурирования интерфейсной части цифровых	
Да	атчико	9B	5
	2.1.	Вкладка «Общие»	5
	2.2.	Вкладка «Информация»	6
	2.3.	Вкладка «CAN»	7
	2.4.	Вкладка «RS-485»	8

1 Подготовка к конфигурированию

1.1. Подключение цифровых датчиков

Перед началом работы с цифровыми датчиками серии ZET7xxx следует подключить их к компьютеру с использованием преобразователей интерфейса в соответствии с данными приведенными в Табл. 1.1. Подключение преобразователей интерфейса к компьютеру выполняется в соответствии с руководствами по эксплуатации на преобразователи интерфейса. На компьютере также должна быть установлена операционная система Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение ZETLAB.

Тип цифрового датчика	Интерфейс цифрового датчика	Преобразователь интерфейса	Внешний интерфейс
7FT 70ww	RS-485	ZET 7070	USB
ZEI /UXX		ZET 7076	Ethernet
	CAN	ZET 7172M + ZET 7172S	Радиоканал (ZigBee)
7FT 71 _{YY}		ZET 7174	USB
		ZET 7176	Ethernet
		ZET 7177	GSM

Табл. 1.1 Подключение цифровых датчиков к преобразователям интерфейса

Настройка цифровых датчиков осуществляется только через преобразователи интерфейса ZET 7070, ZET 7076, ZET 7174, ZET 7176.

Скорость обмена между цифровыми датчиками и преобразователями интерфейса должна быть выбрана и настроена заранее.

Перед началом работы измерительной линии необходимо убедиться, что адреса принадлежащих ей цифровых датчиков не имеют совпадений.

<u>Примечание:</u> измерительная линия – группа устройств с одинаковым цифровым интерфейсом (CAN или RS-485), объединенных между собой. Измерительная линия

имеет одно главное устройство (преобразователь интерфейса), при помощи которого осуществляется настройка и получение данных от подключенных цифровых датчиков или иных цифровых устройств серии 7ххх.

<u>Примечание:</u> пара преобразователей интерфейсов ZET 7172M+ZET 7172S используется для связи сегментов одной измерительной CAN-сети, ZET 7177 используется для передачи данных на сервер глобальной сети Internet.

1.2. Работа с программой «Диспетчер устройств»

Конфигурирование цифровых датчиков производится в программе «Диспетчер устройств», которая располагается в меню «Сервисные» на панели ZETLAB (Рис. 1.1).



В левой части окна располагается дерево иерархии устройств, подключенных к ПК. Верхний уровень иерархии составляют преобразователи интерфейса и устройства, подключаемые непосредственно к ПК. Во втором уровне иерархии отображаются цифровые датчики, подключенные к выбранному преобразователю интерфейса (Рис. 1.2).

🌠 Диспетчер устройств ZET						- 0	x	
<u>Ф</u> айл <u>Д</u> ействия <u>В</u> ид <u>С</u> правка								
💥 🔲 🖀 😋 😰								
🕎 ZET7076 411010EF	Чувст	Един	Диапазон	ICP	ç	Опорн	c	
🕎 ZET7176 2B1722F6523703DF	Чувст	Един	Диапазон	ICP	ç	Опорн	c	
🕎 ZET7176 2B1725275D3203DF	Чувст	Един	Диапазон	ICP	ç	Опорн	c	
🗒 ZET7176 2B1722874C2303DF	Чувст	Един	Диапазон	ICP	ç	Опорн	c	
ZET7176 2B0C831E2B470122	Чувст	Един	Диапазон	ICP	¢	Опорн	o	
🖳 ZET7176 2B172152473003DF	Чувст	Един	Диапазон	ICP	¢	Опорн	o	
ZET7176 2B17250B5E3C03DF	Чувст	Един	Диапазон	ICP	¢	Опорн	o	
ZET7070 321	Чувст	Един	Диапазон	ICP	¢	Опорн	2	
👤 ZET7020 (28)	0	°C	0	Нет	1	1	0	
ZET7010 (27)	0	мВ/В	0	Нет	1	1	0	

Рис. 1.2 Окно программы «Диспетчер устройств ZET»

Если выбран режим подробного отображения (меню «Вид-> Подробно»), то в правой части окна отображаются основные параметры измерительных каналов в виде таблицы.

Выбор цифрового датчика, подлежащего конфигурированию, осуществляется двойным кликом левой кнопкой мыши по его наименованию. (Более подробно см. «Программное обеспечение ZETLAB. Руководство пользователя»).

2 Назначение и состав вкладок для конфигурирования интерфейсной части цифровых датчиков

2.1. Вкладка «Общие»

Вкладка «Общие» содержит информацию о типе цифрового датчика. Пример вкладки «Общие» приведен на Рис. 2.1.

Свойства: ZET7010 (3)								
ТензоРези	ст.	Калиб	бровка		Смещение	RS-485		
Общие	Общие Инфор		Измерени	19	Настройки	Датчик		
Real Providence	ZET7	010 (3)						
	Тип у	стройства:	Инт	еллек	туальный датчи	١K		
			Обновить		Сохранить	Отмена		

Рис. 2.1 Вкладка «Общие»

2.2. Вкладка «Информация»

Вкладка «Информация» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 2.1.

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Модуль измерительный цифровой	_	ZET 7xxx	Данный параметр отображает наименование устройства.
Серийный номер	_	_	Данный параметр отображает серийный номер устройства, присваиваемый на этапе изготовления.
Дата выпуска программного обеспечения	_	_	Указывается дата выпуска текущей версии программного обеспечения цифрового датчика.
Конфигурация изменена	_	_	Указывается дата внесения последних изменений в конфигурацию цифрового датчика.
Адрес (node) ¹ от 2 до 63	Да	263	Адрес измерительного канала цифрового датчика в измерительной линии.

Табл. 2.1 Параметры вкладки «Информация»

<u>Внимание!</u> Для цифровых датчиков, формирующих более одного измерительного канала, для изменения доступен только адрес первого по списку. При назначении

нового адреса первому по списку измерительному каналу остальным каналам этого датчика автоматически будут присвоены адреса с последовательным увеличением на единицу

На Рис. 2.2 приведен пример вкладки «Информация».



Рис. 2.2 Вкладка «Информация»

¹ Заводская установка адреса - 2

2.3. Вкладка «CAN»

Вкладка «CAN» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 2.2.

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Скорость обмена ² , кбит/с	Да	100 300 1000	Скорость обмена данными между измерительным цифровым датчиком и преобразователем интерфейсов. Данный параметр цифрового датчика выставляется автоматически в соответствии со скоростью обмена данными, установленной для преобразователя интерфейса.
Текущее время	_	_	Отображает текущее время устройства, зафиксированное на момент открытия вкладки.
Время задержки относительно мастера, нс	_	_	Отображает текущее смещение времени цифрового датчика относительно времени преобразователя интерфейса.
Состояние синхронизации	_	Отсутствует Выполняется Выполнена	Отображает наличие или отсутствие синхронизации цифрового датчика с преобразователем интерфейса.

Табл. 2.2 Параметры вкладки «CAN»

На Рис. 2.3 приведен пример вкладки «CAN».

CHOULOU		M			Compress	1700.0
Общение			Ос. Х		Настройка	САМ
Настройка и	нтерфейса					
Скорость обн	иена, кбит/ мя:		10 24	00 .05.2017 14:06:3	39	
Время задер»	кки относи	тельно мас	тера, нс:	52		
Состояние си	инхронизац	ии:		Вь	полнена	*

Рис. 2.3 Вкладка «CAN»

² Заводская установка скорости обмена – 1000

2.4. Вкладка «RS-485»

Вкладка «RS-485» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 2.3.

Парамотр	Возможность	Допустимые	Онидонио
Параметр	изменения	значения	Описание
Скорость обмена ³ , бит/с	Да	4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200	Скорость обмена данными между цифровым датчиком и преобразователем интерфейса. Скорость обмена цифрового датчика выставляется в соответствии со скоростью обмена данными, установленной для преобразователя интерфейса.
Контроли		0	Параметр «Контроль четности» не активен. Выставляется в соответствии с установленным значением преобразователя интерфейса.
четности	Дa	1	Параметр «Контроль четности» активен. Цифровой датчик проверяет, что принимает четное количество пакетов. Выставляется в соответствии с установленным значением преобразователя интерфейса.
Текущее время	_	_	Отображает текущее время устройства, зафиксированное на момент открытия вкладки.

Табл. 2.3 Параметры вкладки «RS-485»

Для случаев, когда необходимо изменить скорость обмена данными между преобразователем интерфейса и цифровым датчиком (цифровыми датчиками), по интерфейсу RS-485, требуется определенная последовательность действий:

- В случае если скорость обмена цифрового датчика, подключенного к преобразователю интерфейса, *известна* следует:
 - 1) Установить требуемую скорость обмена на цифровом датчике;
 - 2) Установить требуемую скорость обмена на преобразователе интерфейса.
- В случае если скорость обмена цифрового датчика, подключенного к преобразователю интерфейса, изначально *не известна* следует:
 - Последовательно меняя скорость обмена на преобразователе интерфейса определить ту скорость, при которой идентификатор цифрового датчика обнаруживается;
 - 2) Установить требуемую скорость обмена на цифровом датчике;
 - 3) Установить требуемую скорость обмена на преобразователе интерфейса.

³ Заводская установка скорости обмена – 19200 бит/с.

Примечание: для определения и изменения скорости обмена цифровых датчиков, с интерфейсом передачи данных RS-485, также можно воспользоваться программой «Сервисная работа с ZET7xxx». Методика работы с программой «Сервисная работа с ZET7xxx» описана в руководстве оператора на данную программу.

На Рис. 2.4 приведен пример вкладки «RS-485».

Свойства: ZET7(010 (3)								
Общие Информация Измерения				A	Настройки	Датчик			
ТензоРези	ют.	Кали	бровка		Смещение	RS-485			
Настройка последовательного порта									
Скорость об	мена, бит	/c:		192	00	•			
Контроль че	етности, ()-нет/1-ест	гь):	1					
Текущее вр	емя:			24.	05.2017 11:41:31				
			Обновить		Сохранить	Отмена			

Рис. 2.4 Вкладка «RS-485»